

蓝/绿箱配件简介:




蓝/绿箱板
墙板背面为:
40mm*40mm的方格
底板背面为:
55mm*55mm的方格

墙/地板



弧形板



上下边条




左右边条



弧形板边条



蓝/绿箱边角




蓝/绿箱底条

(2)


精于光电 专于影声学

»L形免漆型拼接蓝/绿箱说明书«

安装步骤:




一、蓝/绿箱底条中间位置距地面25.5mm,用自攻螺丝固定在墙面。




二、蓝/绿箱板凹槽对应底条突出的槽并按压,使蓝/绿墙板扣在底条上方。

(3)




三、蓝/绿箱墙板扣几块在上面,然后把底条放到位用自攻螺丝固定。




四、按照步骤二、三依次安装剩余蓝箱墙板。

(4)




五、蓝/绿箱墙板安装完成后,将蓝箱上边条扣在底条上边凸槽处。




六、安装蓝/绿箱左右边条。

(5)



七、安装蓝/绿箱左右边角。




八、将蓝/绿箱弧上边凹槽对应蓝箱墙下面底条并按压进去。

(6)




九、蓝/绿箱弧安装几块以后将底条一侧突出的槽对应蓝/绿箱弧下方的凹槽,并用自攻螺丝固定。




十、安装剩余蓝/箱弧。

(7)




十一、安装蓝/绿箱左右边角。




十二、将蓝/绿箱地板扣在底条对应突出的槽上。

(8)



十三、蓝/绿箱地板安装几块,确认底条位置,并用自攻螺丝固定。



十五、安装剩余蓝/绿箱地板。




十四、按以上步骤十三安装剩余地条。

(9)



十六、按照蓝/绿箱墙边条及边角的方法安装地板上的边条及边角。

(10)



十七、L形蓝/绿箱安装完成。

(11)

(12)